

CIRANOVA®  
SINCE 1929

EXTERIOR



IDEÁLNÍ PRO VŠECHNY VERTIKÁLNÍ PLOCHY  
MATNÝ, VODĚODOLNÝ, NETVOŘÍ FILM  
NESTÉKÁ A NEODLUPUJE SE

TYP VÝROBKU	na vodní bázi
VIZKOZITA	gel
SPOTŘEBA	+ 5 - 8 m <sup>2</sup>
DOBA SUŠENÍ	48 - 72 hodin
SKLADOVÁNÍ	5 °C - 25 °C
ODPAD	Zbytky a prázdné nádoby zlikvidujte v souladu s místními předpisy

Výrobce:  
Debal Coatings nv  
Onledebeekstraat 9,  
8800 Roeselare  
Belgium  
+32 51 30 11 40  
+32 477 99 08 10

zástupce značky pro ČR:  
Acolor s.r.o  
Semovická 498, Bystřice 257 51  
+420 317 793 437  
www.acolor.cz

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Technický list

# Hlubkový čistič

venkovní hlubkový čistič

## Popis výrobku

Čistící gel pro čištění venkovních dřevěných povrchů s rychlým účinkem. Rozjasní zašedlé dřevo, aniž by ho zbarvil. Odstraňuje nečistoty a skvrny na starém dřevě.

## Použití

Před použitím dobře protřepejte. **NEŘEĎTE: GEL PŘIPRAVENÝ K POUŽITÍ.** Doporučuje se používat rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv; viz bezpečnostní štítek na výrobku. Pro nejlepší účinek přípravku dřevo nejprve trochu navlhčete. Naneste Ciranova EXTERIOR DEEP CLEANER pomocí štětce nebo válečku (dlouhé štětiny). U svislých povrchů pracujte shora dolů. Nechte působit 10 až (max.) 15 minut. Pro ještě lepší účinek přípravku vtírejte nylonovým kartáčem (s tvrdými štětinami) (pozor: riziko postříkání). Důkladně opláchněte vodou (pokud používáte čisticí stroj, snižte tlak, abyste nepoškodili dřevěná vlákna). V případě potřeby naneste stejným způsobem druhou vrstvu. Nechte důkladně zaschnout. Poté naneste ochranný nátěr podle vlastního výběru: EXTERIOR WOOD VARNISH, EXTERIOR WOOD OIL, EXTERIOR BARE WOOD PRIMER a PROTECTOR, EXTERIOR WOOD OIL OPAQUE. Když se na povrchu dřeva objeví bílé krystalky, znovu jej opláchněte a nechte důkladně vyschnout.

## ČAS SUŠENÍ

Doba schnutí: přibližně 72 hodin (velmi mokré dřevo nechte před ošetřením 3 dny schnout).