

ECOFIX PLUS

ECOFIX PLUS je neviditelný, založený na 35% biosložky, vodouředitelný, životnímu prostředí přátelský PU impregnační olej na parkety a dřevěný nábytek. Dokončená dřevěná plocha získá ultra matný surový vzhled. ECOFIX PLUS je nežloutnoucí a má proti skluzné vlastnosti

- » **Konečný neviditelný povrch**
- » Dává surový vzhled
- » Velmi lehké nanášení
- » Nežloutnoucí

TECHNICKÁ DATA

Typ	vodouředitelný
Čištění	vodou
Stupeň lesku	neviditelný
Viskozita	+/- 25 sec DIN 4mm
Obsah sušiny	+/- 31%
Balení	4x5 litrů 1x6 litrů
Spotřeba	10-12m ² /litr na nános
Sušení	
proti prachu	po 20 až 30 minutách
přetíratelný	po 4 až 6 hodinách
zatěžovatelný	po 24 hodinách
plně vytvrzený	po +/- 7 dnech
Brusný papír zrna	P 120-150
Skladování / Transport	mezi 5°C až 25°C
Skladovatelnost	Minimálně 12 měsíců v originálním a neotevřeném obalu.
Likvidace odpadu	Zbytky a prázdné znečištěné obaly zlikvidujte podle místních předpisů.

Výrobky Ciranova® jsou vyráběny pro profesionální uživatele. Pokyny uvedené v technickém listu jsou sepsány po provedení nezbytných testů a po létech zkušenosti. Přesto doporučujeme před začátkem práce provést zkoušku vlastního zpracování, neboť výsledek práce je odvislý od podmínek zpracování. Údaje v technickém listu jsou informativní a nelze vyvodit záruku plynoucí ze zpracování materiálu.



PŘÍPRAVA

Ujistěte se, že jsou odstraněny všechny staré nánosy a plocha je očištěna od brusného prachu nebo jiných nečistot. Lze použít na broušené, hoblované nebo kartáčované dřevo.

NANESENÍ

ECOFIX PLUS může být použit jako základ i jako finální vrstva. Lze ho nanést ve třech vrstvách. Před použitím důkladně promíchejte a neředte. Produkt nanášejte válečkem nebo štětcem. U válečku se doporučuje krátký vlas (4 - 6 mm). Pokud chcete nanášet materiál pomocí spreje, kontaktujte Ciranova technickou podporu nebo technickou podporu Acolor s.r.o. Naneste první vrstvu po směru vláken dřeva. Po 4 - 6 hodinách naneste druhou vrstvu stejným způsobem jako první. Nechte schnout 12 - 24 hodin a poté přebrouste zrnem 180 - 220. Naneste třetí vrstvu.

SCHNUTÍ

Po 20 až 30 minutách je suchý na dotek. Po 4- 6 hodinách lze povrch přebrousit. Lehce pochází je po 24 hodinách. Čas schnutí závisí na množství nánosu, okolní teplotě, vlhkosti a větrání.

ÚDRŽBA

Pro pravidelnou údržbu použijte Hard Floor Fresh Ciranova®. Použijte UNICARE X-MATT pro opakující se údržbu. Pokud je povrch silně znečištěný použijte Čistič Ciranova®, stejně tak ho použijte k odstranění starých nánosů laků.

DŮLEŽITÉ INFORMACE ⚠

Používejte nerezové nástroje. Všechny použité nástroje po práci očistěte. Pokud je nutné dřevo nejdříve namořit, použijte Ciranova® Aquapad + 10% Aquapad tužidlo. Pro dokončení povrchu exotických dřevin doporučujeme nejdříve vyzkoušet. Průmyslovou aplikaci, prosím, nejprve konzultujte se Ciranova technickým oddělením nebo s technickým oddělením Acolor s.r.o. Na vodu ředitelných materiálech se může udělat lehký povlak při kontaktu se vzduchem, proto materiál přefiltrujte, pokud to bude nezbytné.